

マイコンメーターでガスが止まったときは、次のように対応してください


⚠ 警告

ガス漏れの疑いもありますので、ガス臭くないか十分確認してください。ガス臭いときは、すぐにガス事業者へご連絡ください。

- ガス臭くないとき(ガス漏れ以外の原因のとき)は、復帰の手順に従って操作してください。
- ガスが止まって、マイコンメーターの赤ランプが点滅している場合は、左下に示したような原因が考えられます。



復帰の手順



マイコンメーターは、こんな時にガスをしゃ断します。

- 地震
 - 機器の消し忘れ
 - 多量のガス漏れ
 - 機器の長時間使用
- 詳しくは、マイコンメーター機能説明書をご参照ください。



1 器具栓を閉じるか、運転スイッチを切り、すべてのガス機器を止めてください。屋外の機器も忘れないでください。

使っていないガス栓は閉まっていることを確認してください。この時メーターガス栓は閉めないでください。

2 復帰ボタンのキャップを手で左に回し、キャップを外してください。

3 復帰ボタンを止まるまでしっかりと押して、表示ランプが点灯したらすぐ手を離してください。キャップは必ず元通りに取り付けてください。

4 約3分間お待ちください。
この間にガス漏れがないか確認していますので、ガスを使わないでください。3分経過後に、再度ガスマーターをご確認頂き、赤ランプの点滅が消えていれば、ガスが使えます。

※3分経過後も、ガスが止まつたままで赤ランプが点滅している場合は、ガス機器の止め忘れやガス漏れが考えられますので、もう一度ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか確認してください。

※正常に復帰しない場合や、不明な点がある場合はガス事業者へ連絡してください。